



HU

Miből készültek a panelek?

A konyhai panelek 4 mm vastagságú edzett Float üvegből készültek, amely ellenáll a nedvességnek, a karcolásoknak és a sérüléseknek. Ideálisak konyhákba és fürdőszobákba. Kerülje a panelek hosszú ideig tartó, intenzív napsugárzásnak kitett helyeken történő telepítését, hogy elkerülje a színfakulást.

Telepítés megkezdése előtt

Győződjön meg arról, hogy a fal, amelyre a panelt szerelik, egyenes és stabil, hogy biztosítsa a tartók megfelelő rögzítését. A falnak el kell bírnia a panel súlyát – ha kétségei vannak, használjon megfelelő tipliket vagy konzultáljon szakemberrel. A falnak mentesnek kell lennie nagyobb sérülésektől, például repedésektől vagy lyukaktól, amelyek befolyásolhatják a telepítés tartósságát.

Lépésről lépésre

1. Mérje ki és jelölje meg a pontszerű tartók helyét a falon, ügyelve a szimmetriára és vízszinteségre. **2.** Használjon a tiplikhez illő fúrót (pl. 6 mm), és fúrjon kb. 35-40 mm mély lyukakat. **3.** Helyezze be a tipliket a lyukakba, majd rögzítse a pontszerű tartókat az egyenletes csavarmeghúzással. **4.** Helyezze a panelt a tartókra, és ellenőrizze, hogy vízszintes-e. **5.** Óvatosan húzza meg a tartókat, hogy biztonságosan rögzítse a panelt, de kerülje a túlzott nyomást, ami károsíthatja az üveget.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítsa meg a panelt puha ruhával és enyhe tisztítószerrel, például ablaktisztítóval. Kerülje az agresszív vegyszerek vagy éles eszközök használatát, hogy ne sértse meg a felületet.

FONTOS! Tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket a termék használata során.

Különleges óvintézkedéseket kell tenni a termék biztonságos eltávolítása érdekében. A termék üvegből készült – kezelje óvatosan, hogy elkerülje a törést vagy sérülést. Ne helyezze a terméket intenzív rezgéseknek vagy rázkódásoknak kitett helyekre, mivel leeshet. A telepítést stabil és megfelelően előkészített felületre kell végezni a mellékelt rögzítőelemekkel. Tartsa távol gyermekektől – sérülésveszély áll fenn, ha a panel leesik vagy eltörik. A készlet kisméretű alkatrészeket, például csavarokat és tipliket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. Ne szerelje szét és ne módosítsa a panelt. Ha az üveg megsérül (repedések, szilánkok), azonnal hagyja abba a termék használatát. A panel szállításakor csak a széleket használja – kerülje a rögzítőelemek vagy más tartozékok megragadását. Az ajánlások be nem tartása a termék sérüléséhez vagy személyi sérüléshez vezethet.

